硬盘还原卡快速使用指南

本机为您预装 win98, 并且已经插好硬盘还原卡。硬盘还原卡可以对受保护的分区立即还原。为方便您正确使用硬盘还原卡, 请您按照如下操作进行:

1. 开机, 会出现硬盘还原卡的安装界面, 如图 1 所示。

金盾还原卡 大众版 V3.60	
谢谢您选用金盾还原卡!	
Enter	安装还原卡
F10	设置多重引导
ESC	暂不安装
按空格键显示简单在线帮助	

图 1

按 Esc 键, 跳过安装, 则会进入 win98 系统的注册过程, 请按正常 win98 的注册过程完成。

2. 完成注册后, 重启计算机, 又会出现如图 1 所示的安装界面, 直接回车, 出现如图 2 所示的界面。

金盾还原卡 大众版 V3.60
硬盘保护设定
系统参数设置
修改还原卡密码
重新备份 CMOS

移除金盾还原卡
保存修改并退出
放弃修改并退出

图 2

3. 直接回车, 在图 2 下面会出现一行字 “准备保存修改后的设置, 请确定[N]”, 输入 “Y” 或 “y”, 回车; 还原卡还会出现几个界面(无须用户干预), 计算机会自动重启, 还原卡已安装成功。默认情况下, 还原卡的状态为: 保护 C 区, 不保护 CMOS, 不防DM(磁盘管理工具)低格工具和和其它如lformat低格工具, 计算机每次启动后出现如图 3 所示的界面, 显示时间为 3 秒, 且还原数据的方式为每次开

机都自动进行。

金盾还原卡 大众版 V3.60	
自动选择计时: 3 秒	
F1	关于
F10	系统设置
Enter	保护模式
Ctrl + Enter	超级用户
Ctrl + B	更新数据

图 3

4. 每次启动计算机后出现图3所示的界面, 它会在3秒后自动消失或者您直接按回车, 计算机会启动win98, 进win98后, 还原卡就可以正常工作了(默认情况下只保护C区), 如果您还需要使用还原卡的高级功能, 请参见使用说明书。

若您的机器预装 PC DOS 7.0, 要正确使用还原卡, 请在开机后出现图 1 时, 直接回车, 出现图 2 后, 按第 3 步完成安装。(当提示未找到 Win95/98 系统时, 按空格键即可。)

安装还原卡后仍需要安装新软件的方法

1. 在重新启动系统出现如图3所示的界面时, 按组合键Ctrl+Enter, 系统会要求输入密码, 出厂密码为空(但并不是空格), 直接回车即可(如果您需要修改密码, 请参见使用说明书), 会出现如图 4 所示的提示界面。

金盾还原卡 大众版 V3.60
您已进入完全开放模式
该模式不保护硬盘数据
直到关机或者重新启动

图 4

2. 按任意键, 进入 win98 系统, 您可以安装各种需要的软件, 重新启动计算机时后, 会出现如图 5 所示的提示界面。

金盾还原卡 大众版 V3.60
硬盘数据已被授权修改
按任意键更新系统参数

图 5

3. 按任意键, 则会出现如图 6 所示界面, 几秒后计算机会自动启动并进入 win98 系统。

金盾还原卡 大众版 V3.60
硬盘数据已被授权修改 按任意键更新系统参数 分析硬盘, 请等待 ...

图 6

4. 有些软件会需要重新启动几次时, 请每次在进入操作系统之前出现图3界面时, 均按以上三步操作进行。

重新安装操作系统的方法

当您需要重新安装 win98 系统时, 请按照如下步骤进行:

1. 参见使用说明书, 移除掉还原卡。
2. 使用 win98 启动盘, 启动计算机。
3. 取出启动盘, 插入还原卡工具盘, 运行其中的 clear 程序。
4. 在出现的界面中按 F10, 再按任意键, 回到 DOS 状态下。
5. 安装系统的过程按正常进行。

⚠ 注意: 每次重启计算机时,会出现还原卡的安装界面如图 1,均按 Esc 键跳过。